

RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: WTA 18D/ TA 18D

WTA 09D/ TA 09D WTA12D/ TA 12D WTA 24D/ TA 24D

ÍNVERTEF

(R32)

Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Vesser.

Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy

o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji.





BEZPIECZEŃSTWO

Zestawienie i opis symboli wykorzystywanych w niniejszej instrukcji

⊘ - Tego nie wolno robić

! – Zwrócić szczególną uwagę, postępuj zgodnie z instrukcją

🚽 - Uziemienie jest wymagane

✤ - Ostrzeżenie: Nie zastosowanie się do zaleceń może spowodować zagrożenie

Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić próbne uruchomienie, które pozwoli sprawdzić czy nie występują ewentualne usterki.

ŚRODKLOSTROŻNOŚCI !
Przeprowadzenie prac instalacyjnych należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi
Niewłaściwa instalacja może być przyczyną ciężkich obrażeń zdrowotnych, zaprószenia ognia,
porażenia prądem, wyciekiem wody oraz uszkodzenia urządzenia
Regularnie sprawdzaj stan konstrukcji na której zawieszony jest klimatyzator
Uszkodzenie konstrukcji może być przyczyną zniszczenia klimatyzatora i spowodować obrażenia
ciała. 🗣
Podczas instalacji należy stosować wyłącznie podane w instrukcji części i akcesoria
Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną ciężkich obrażeń zdrowotnych, zaprószenia ognia,
porażenia prądem, wyciekiem wody oraz uszkodzeniem urządzenia 🛿
Skontaktuj się z elektrykiem w sprawie uziemienia klimatyzatora
Klimatyzator musi być uziemiony odpowiednim przewodem do odpowiedniego miejsca na obudowie
klimatyzatora. Nigdy nie podłączaj uziemienia do rury gazowej, wodnej i innych miejsc do tego nie
przeznaczonych 🗕
Dopilnuj aby łatwopalne gazy i ciecze znajdowały się ponad 1m od klimatyzatora
Nieprzestrzeganie zaleceń może doprowadzić do powstania pożaru 🗣
Parametry zasilania elektrycznego muszą odpowiadać tym z tabliczki znamionowej
Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną ciężkich obrażeń zdrowotnych, zaprószenia ognia,
porażenia prądem, oraz uszkodzenia urządzenia 🖤
Bezpiecznik lub włącznik zasilania utrzymuj z dala od brudu i kurzu
Przewód zasilający podłączaj dokładnie i prawidłowo w celu uniknięcia porażenia elektrycznego lub
pożaru
Nie wyciągaj wtyczki przewodu zasilającego w trakcie pracy urządzenia
Nieprzestrzeganie zalecenia może spowodować pożar 👽
Ustaw odpowiednią temperaturę powietrza
Pamiętaj aby różnica między temperaturą w pomieszczeniu klimatyzowanym a temperaturą

zewnętrzną nie była zbyt wysoka !

W czasie pracy klimatyzatora nie otwieraj drzwi i okien na dłuższy czas

Obniża to efektywność pracy urządzenia.

Nigdy nie blokuj wlotu i wylotu powietrza w klimatyzatorze

Obniża to efektywność pracy urządzenia i może doprowadzić do awarii !

Nie stawiaj niczego na klimatyzatorze

Może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

Nie naprawiaj klimatyzatora samodzielnie.

Może to być przyczyną zniszczenia klimatyzatora i narazić ludzi na niebezpieczeństwo. Zawsze

wzywaj serwis 👽

Nie kieruj zimnego strumienia powietrza w kierunku ludzi.

Może to mieć bardzo niekorzystny wpływ na ich zdrowie

Nie ustawiaj nadmuchu w pobliżu źródeł ciepła, szczególnie przy piecykach i kuchenkach

Niecałkowite spalanie może powodować powstanie tlenku węgla i stanowić zagrożenie dla życia 🛇

UWAGA:

Ta instrukcja instalacji zawiera procedury instalacyjne, które zapewnią bezpieczną i prawidłową pracę klimatyzatora.
 W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w instrukcji a stanem faktycznym urządzenia prosimy o kontakt i

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w instrukcji a stanem faktycznym urządzenia prosimy o kontakt z importerem urządzeń.

3. Importer urządzeń zastrzega sobie prawo do zmian w instrukcji bez wcześniejszego powiadamiania.

4. Może wystąpić konieczność wprowadzenia specjalnych regulacji w celu dostosowania do lokalnych wymagań.
 5. Przed użyciem klimatyzatora, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i zachować ją na wypadek korzystania

z niej w przyszłości.

6. To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez użytkowników, posiadających wiedzę z zakresu jego obsługi. Może być używane w sklepach, w przemyśle lekkim oraz w gospodarstwach domowych.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, jak również osoby, które nie posiadają doświadczenia i wiedzy chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 Należy pilnować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki.

ZAKRES TEMPERATURY ROBOCZEJ

Zakres pracy klimatyzatora

Klimatyzator jest zaprogramowany na utrzymywanie warunków komfortu w pomieszczeniu i powinien być używany zgodnie z podanymi zakresami.

Zakresy regulacji jednostki wewnętrznej (przy pracy poza zakresem mogą zadziałać zabezpieczenia):

MODE Temperature	Cooling (Tryb chłodzenia)	Heating (Tryb grzania)	Drying (tryb osuszania)
Temperatura w pom.	17℃~32℃	0°C~30℃	17℃~32℃
	15℃~53℃		15℃~53℃
Temperatura zewnętrzna	-15 °C~53 °C dla klimatyzatorów z trybem chłodzenia w niskich temperaturach	-15℃~30℃	-15 °C~53 °C dla klimatyzatorów z trybem chłodzenia w niskich temperaturach

To urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Występujący czynnik R32 (difluorometan) jest jednorodnym czynnikiem i posiada GWP=675 EqTCO2. Jest to czynnik chłodniczy, który dotychczas był używany jako składnik mieszaniny czynnika chłodniczego R410A. Jest czynnikiem ekologicznym nowej generacji o wysokim poziomie efektywności energetycznej.

Czynnik R32 jest lekko palny (klasa bezpieczeństwa A2L) i bezwonny.

W normalnym użytkowaniu nie stanowi zagrożenia, nawet jeśli cala zawartość czynnika z urządzenia wydostałaby się do pomieszczenia. Stężenie w pomieszczeniu pozostałoby na poziomie niższym od dolnej granicy zapłonu. Istotne jest jednak, by stosować się do poda nych w tabeli minimalnych powierzchni pomieszczenia w zależności od napełnienia instala cji chłodniczej. Palność czynnika R32 jest bardzo niska. Może zapalić się tylko w wyniku b ezpośredniego kontaktu z ogniem. Zabrania sie używania otwartego ognia lub elementów iskrzących przy pracach związanych z napełnianiem, opróżnianiem lub przechowywanie m urządzeń.Klimatyzator nie może być używany w pomieszczeniu, w którym narażony jest na działanie otwartego źródła ognia (np. kominek, przepływowy (gazowy) podgrzewacz wody, gazowy ogrzewacz powietrza itp.) Nie wolno podgrzewać płomieniem palnika rur p ołączeniowych. Klimatyzator musi być zainstalowany w pomieszczeniu, które jest większe niż minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia. Minimalna powierzchnia jest poda na na tabliczce znamionowej jednostki zewnętrznej klimatyzatora lub w tabeli poniżej.

Minimalna powierzchnia pomieszczenia (m²)

		_						
Napełnienie układu(kg)	≤1.8	2.0	2.4	3.0	3.6	4.0	4.4	4.9
Model Ścienny	4	5.2	6.1	7.5	9.0	10	13	15.2



Test szczelności instalacji chłodniczej jest wymagany po zakończeniu montażu.

W okresie występowania ujemnych temperatur zewnetrznych.

W przypadku braku zasilania przez czas dłuższy niż 2 godziny przed ponownym uruchomieniem sprężarki należy podać napięcie w trybie Standby (czuwania) przez czas nie krótszy niż 6 godzin. Pozwoli to na podgrzanie oleju w sprężarce.



Wartość % wydajności nominalnej w zależności od temperatury zewnętrznej



OPIS KLIMATYZATORA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				
Nr	Opis			
1	Panel frontowy			
2	Filtr powietrza			
3	Filtr opcjonalny (jeśli występuje)			
4	Wyświetlacz LED			
5	Odbiornik sygnału			
6	Pokrywa listwy zaciskowej			
7	Jonizator (opcja)			
8	Żaluzje pionowe			
9	Wyłącznik bezpieczeństwa			
10	Tabliczka znamionowa (różne umiejscowienie)			
11	Żaluzja pozioma			
12	Sterownik bezprzewodowy (pilot)			



JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			
Nr	Opis		
13	Kratka powietrza wylotowego		
14	Tabliczka znamionowa		
15	Pokrywa listwy zaciskowej		
16	Zawór gazowy		
17	Zawór cieczowy		



Uwaga: powyższe rysunki jednostek wewn. i zewn. mają zadanie poglądowe i rzeczywiste jednostki mogą się od nich różnić.

SYMBOLE NA WYŚWIETLACZU JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Nr	Led		Funkcja
1	SLEEP)	SLEEP funkcja pracy nocnej
2	wyświetla Temperaturę (jeśli jest mierzona) / Kod błędu	88	 (1) Zapala się podczas działania Timer-a, gdy funkcja jest włączona (2) W momencie wystąpienia usterki, wyświetla kod błędu.
3	TIMER	Ð	Zapala się podczas funkcji (Timer).

Kształt i położenie przelączników oraz wskaźników może być różne dla różnych modeli, ale ich funkcja jest taka sama.

FUNKCJA AWARYJNA & FUNKCJA AUTO-RESTART

FUNKCJA AWARYJNA

Jeśli nie działa pilot zdalnego sterowania lub konieczna jest interwencja serwisowa, należy wykonać następujące czynności:

- Otwórz i unieś panel frontowy pod takim kątem, aby dosięgnąć przycisku awaryjnego.

- W przypadku jednostki w trybie grzania, naciśnij raz przycisk awaryjny, urządzenie przełączy się w tryb chłodzenia COOL. Naciśnij drugi raz po 3 sekundach, urządzenie przełączy sie w tryb grzania HEAT. Naciśnij trzeci raz po 5 sekundach, urządzenie wyłączy się.

- W przypadku modelu tylko chłodzącego, naciśnij przycisk awaryjny, urządzenie włączy tryb chłodzenia COOL. Naciśnij ponownie, urządzenie wyłączy się.

FUNKCJA AUTO-RESTART

Urządzenie jest wstępnie ustawione z funkcją automatycznego restartu. W przypadku nagłej awarii zasilania moduł zapamiętuje ustawienia sprzed stanu zaniku napięcia. Po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi się ponownie zachowując pierwotne ustawienia, dzięki funkcji pamięci.

Wygląd i umiejscowienie przycisku awaryjnego może sie zmienić zależnie od modelu, ale jego funkcja pozostaje niezmieniona.



NR	Przycisk	Funkcja
1	(\bigcirc)	Przycisk służący do włączenia lub wyłączenia urządzenia.
2	OPTION	Przycisk wejścia/wyjścia w opcje (dostępne opcje wg. poniższej tabeli).
3	\checkmark	Zmniejszamy temperaturę, ustawiamy czas lub wybieramy funkcję.
4	^	Zwiększamy temperaturę, ustawiamy czas lub wybieramy funkcję.
5	ECO	Przycisk włączenia/wyłączenia funkcji ECO, aby wejść w tryb pracy ograniczającej zużycie energii.
6	TURBO	Przycisk włączenia/wyłączenia funkcji szybkiego chłodzenia (COOL) lub grzania (HEAT) do ustawionej zadanej temperatury.
7	MODE	Wybieramy tryb pracy urządzenia (AUTO COOL DRY FAN HEAT).
8	FAN	Wybieramy prędkość wentylatora: auto/mute/low/mid/mid/high/high/turbo, oznaczoną ikoną Flashing uull $\rightarrow \# \rightarrow u \rightarrow u \rightarrow uul \rightarrow uull \rightarrow \#$
9	Ę	Przycisk uruchamiający zmianę położenia żaluzji poziomej góra/dół (up/down).
10	示	Przycisk uruchamiający zmianę położenia żaluzji pionowej lewo/prawo (left/right).

ON/OFF	TRYB	DOSTĘPNE OPCJE
	AUTO	TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H
	COOL	TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL 8°C H
ON	DRY	TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL 8°C H
	FAN	TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H
	HEAT	TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8°C H
	AUTO	CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H
	COOL	CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL 8°C H
OFF	DRY	CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL 8°C H
	FAN	CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H
	HEAT	CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8°C H

Po naciśnięciu poniższych przycisków lub wybraniu tych funkcji opcjonalnych usłyszysz sygnał dźwiękowy (dostępne tylko w wybranych modelach):

HEALTH czyli ZDROWIE (funkcja opcjonalna: generator jonów (jonizator))

[8℃H] 示

(przycisk: SWING LEFT/RIGHT)



Po naciśnięciu poniższych przycisków lub wybraniu tych funkcji opcjonalnych usłyszysz sygnał dźwiękowy (dostępne tylko w wybranych modelach):

HEALTH ZDROWIE (funkcja opcjonalna, dostępna w wybranych modelach: GEN MODE jonizator) 8°CH

, (przycisk: SWING LEFT/RIGHT)

Oznaczenia na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym sterownika bezprzewodowego "pilota"

Nr	Symbol	Znaczenie
1	Ŕ	WiFi (opcja)
2	D	Lock - blokada funkcji
3		Bateria
4	AUTO	Tryb Auto
5	COOL	Tryb chłodzenia
6	DRY	Tryb osuszania
7	FAN	Tryb wentylowania
8	HEAT	Tryb grzania
9	ECO	ECO funkcja pracy ekonomicznej
10	235n TIMER	Funkcja pracy czasowej
11	28.5°	Temperatura
12	Flashing	Praca wentylatora: Auto low low mid mid high
13	1	Wyciszenie
14	4	Funkcja TURBO
15	ц.	Kąt nachylenia żaluzji poziomej funkcja SWING
16	示	Kąt odchylenia żaluzji pionowej funkcja SWING
17	SLEEP TIMER [FEEL]	oznaczenia do wybranych, dostępnych opcji \bigwedge Uwagi: Funkcje: HEALTH/WIND FREE/GEN MODE dostępne tylko w
		wybranych modelach; sprawdzić z dostawcą.

Po naciśnięciu poniższych przycisków lub wybraniu tych funkcji opcjonalnych usłyszysz sygnał dźwiękowy (dostępne tylko w wybranych modelach):

HEALTH ZDROWIE (funkcja opcjonalna, dostępna w wybranych modelach: GEN MODE (generator jonów)

(przycisk: SWING LEFT/RIGHT)

Wymiana baterii (rys.1)

- 1. Wysuń klapkę z tyłu pilota w kierunku wskazanym strzałką.
- 2. Zwracając uwagę na polaryzację +/- wymień baterie w miejscu pokazanym strzałką.
- 3. Zamknij klapkę wsuwając ją na poprzednie miejsce.

Úżyj dwie baterie: 2 X LRO 3 AAA (1.5V). Nie używaj baterii akumulatorowych. Wymień stare baterie na nowe tego samego typu, gdy wyświetlacz nie jest już czytelny. Nie wyrzucaj baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Konieczna jest osobna zbiórka takich odpadów w celu specjalnego przetworzenia.



Rys.1

Uwagi Zabezpieczenie przed dziećmi: naciśnij jednocześnie (v | ^), aby aktywować.

Włączanie wyświetlacza ON/OFF: długie naciśnięcie przycisku ECO.

W przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, baterie należy wyjąć, aby zapobiec wylaniu z nich kwasu.

1. Skieruj pilot w stronę klimatyzatora.

- 2. Podczas operowania pilotem nic nie może stać na przeszkodzie transmitowanego sygnału do klimatyzatora.
- 3. Nie pozostawiać pilota w miejscach narażonych na światło słoneczne lub wysoką temperaturę, gdyż grozi to uszkodzeniem wyświetlacza.
- 4. Pilota należy używać w odległości co najmniej 1m od odbiorników telewizyjnych i radiowych



Powietrze zasysane przez wentylator wpada przez kratkę na obudowie i przechodzi przez filtr, a następnie jest chłodzone / osuszane lub ogrzewane przez wymiennik ciepła.

Kierunek wylotu powietrza jest mechanicznie regulowany przez żaluzje do góry i do dołu, i manualnie lub mechanicznie kierowany przez przepustnice pionowe w prawo i lewo; ustawienie mechaniczne lub ręczne dostępne zależnie od modelu urządzenia.



"SWING" KONTROLA WYLOTU POWIETRZA

Ē

 Wylot powietrza jest równomiernie rozprowadzany do pomieszczenia. • Możliwe jest ustawienie optymalnego kierunku wylotu powietrza.

Przycisk 🏽 🧯 aktywuje żaluzje poziomą w trybie automatycznego wachlowania z góry na dół, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza do pomieszczenia.

Przycisk aktywuje żaluzję pionową (deflektor); ruch w prawo i lewo (funkcja opcjonalna zależna od modelu).

- W trybie chłodzenia, sugerowany nawiew poziomy i ustawienie poziome żaluzji.
- W trybie grzania, zaleca sie ustawienie wypływu skierowane do dołu, ponieważ ciepłe powietrze unosi się w górę.

Żaluzje pionowe (deflektory) ustawiane ręcznie, umiejscowione są pod pod żaluzjami poziomymi. Umożliwiają skierowanie strumienia powietrza na prawo lub na lewo.

- Powyższe czynności wykonuje się przy włączonym urzadzeniu.
- Nigdy nie ustawiaj ręcznie żaluzji poziomej; możesz ją uszkodzić!
- ∧ Nigdy nie wkładaj palców, patyków ani innych przedmiotów do otworów wlotowych ani wylotowych powietrza. Taki przypadkowy kontakt z urządzeniem pod napieciem może spowodować nieprzewidziane uszkodzenia lub zranienie.





TRYB CHŁODZENIA

COOL Tryb chłodzenia pozwala na obniżenie temperatury w pomieszczeniu oraz w pewnym stopniu osuszenie powietrza.

Aby wejść w funkcję chłodzenia (COOL), naciśnij MODE dopóki symbol COOL nie pojawi się na wyświetlaczu.

Aktywowanie trybu chłodzenia następuje po ustawieniu temperatury przyciskami $\checkmark | \land |$ lub kiedy zadana temperatura jest niższa od aktualnie zastanej w pomieszczeniu.

Aby zoptymalizować pracę klimatyzatora należy ustawić temperaturę (1), obroty wentylatora (2) i kierunek nawiewu powietrza (3) przez naciskanie odpowiednich przycisków na pilocie.

TRYB GRZANIA

HEAT

Tryb grzania pozwala na ogrzanie powietrza w pomieszczeniu.

Aby wejść w funkcję grzania (HEAT), naciśnij MODE dopóki symbol HEAT nie pojawi się na wyświetlaczu.

Przy pomocy przycisków $\checkmark \land$ ustaw odpowiednio temperaturę zadaną wyższą niż w pomieszczeniu. Tryb grzania uruchomi się, aby podgrzać powietrze. Aby zoptymalizować pracę klimatyzatora należy ustawić temperaturę (1), obroty wentylatora (2) i kierunek nawiewu powietrza (3) przez naciskanie odpowiednich przycisków na pilocie.

 \triangle

W trybie grzania klimatyzator automatycznie aktywuje funkcję odmrażania, która jest istotna dla usuwania oblodzenia ze skraplacza. Oblodzenie na skraplaczu utrudnia jego wymianę ciepła. Funkcja odmrażania trwa zazwyczaj od 2-10 minut i w tym czasie wentylator jednostki wewnętrznej nie pracuje.

Po cyklu odmrażania jednostka automatycznie ponawia pracę w trybie grzania (HEAT).

TRYB OSUSZANIA



Funkcja osuszania ma za zadanie zmniejszyć wilgotnośc powietrza, aby polepszyć komfort w pomieszczeniu.

Aby wejść w funkcję (DRY) naciśnij przycisk MODE dopóki symbol DRY nie pojawi się na wyświetlaczu. Automatycznie zostaje włączona funkcja naprzemiennych cykli chłodzenia i trybu wentylowania.







FAN - TRYB WENTYLOWANIA (Uwaga: nie dotyczy przycisku FAN)

FAN

Klimatyzator pracuje w tzw. trybie wentylowania.

Aby wejść w tryb wentylowania (FAN) naciśnij przycisk MODE dopóki symbol FAN nie pojawi się na wyświetlaczu.

TRYB AUTO

AUTO

Tryb pracy automatycznej.

Aby aktywować tryb (AUTO) naciśnij przycisk MODE na pilocie dopóki symbol AUTO nie pojawi sie na wyświetlaczu.

W trybie AUTO klimatyzator automatycznie włącza odpowiedni tryb pracy zależnie od temperatury w pomieszczeniu.

DISPLAY funkcja wyświetlania (wyświetlacz jedn. wewn.)

DISPLAY

Włączanie/wyłączanie wyświetlacza LED na panelu jednostki wewn.

Naciśnij przycisk \overrightarrow{OPTION} a następnie przyciśnij odpowiednio klawisz \overrightarrow{c} na wyświetlaczu nie pojawi się migający symbol DISPLAY. Naciśnij ponownie przycisk \overrightarrow{OPTION} , aby wyłączyć wyświetlacz LED na panelu i symbol DISPLAY pojawi się na wyświetlaczu pilota. Powtórzyć czynność aby włączyć wyświetlacz LED na panelu jednostki.





ECO funkcja pracy ekonomicznej

ECO

Klimatyzator pracuje w funkcji pracy ekonomicznej.

Funkcję ECO, czyli pracy w trybie oszczędzania energii, można włączyć tylko w trybie chłodzenia lub grzania. Naciśnij przycisk (EKO) i symbol ECO pojawi się na wyświetlaczu; klimatyzator przełączy się w tryb pracy ekonomicznej.

Aby wyłączyć funkcję, naciśnij (MODE) i przełącz na inny tryb pracy lub naciśnij ponownie przycisk (ECO).

Funkcja TURBO



Aby aktywować funkję TURBO, naciśnij przycisk (TURBO)

lub przycisk (FAN) dopóki symbol nie pojawi się na wyświetlaczu.

Aby wyłączyć funkcję, naciśnij (FAN), aby przełączyć wentylator na inny bieg lub naciśnij ponownie przycisk (TURBO).

W trybie AUTO/HEAT/COOL/FAN, jeśli wybierzesz funkcję TURBO załączy się najwyższy bieg wentylatora zapewniający najmocniejszy nawiew powietrza.

SLEEP funkcja pracy nocnej



Naciśnij przycisk $\bigcirc OPTION$ a następnie przyciśnij odpowiednio $\checkmark | \land$ aż pojawi się migający symbol SLEEP. Naciśnij ponownie $\bigcirc OPTION$, aby aktywować funkcję SLEEP i $\verb"SLEEP"$ pojawi się na wyświetlaczu.

Powtórzyć czynność, aby dezaktywować funkcję.

Po 10 godzinach pracy w trybie nocnym, klimatyzator powróci automatycznie do pierwotnego trybu pracy.







MILDEW funkcja osuszania wnętrza jednostki

MILDEW

Nacisnij przycisk OPTION i następnie przyciśnij odpowiednio klawisze vl^ dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się migający symbol the MILDEW. Naciśnij ponownie OPTION, aby aktywować funkcję MILDEW i symbol [MILDEW] wyświetli się na wyświetlaczu. Powtórzyć czynność, aby dezaktywować funkcję.

Funkcja MILDEW umożliwia nadmuchiwanie powietrza przez ok. 15 min w celu wysuszenia wnętrza klimatyzatora i uniknięcia tworzenia się pleśni, gdy klimatyzator pozostaje wyłaczony.

Uwaga: Funkcja MILDEW jest dostępna tylko dla trybu DRY/COOLING.

SELF-CLEAN funkcja samooczyszczania

CLEAN

Najpierw wyłącz klimatyzator - naciśnij:

Naciśnij przycisk OPTION i następnie przyciśnij odpowiednio klawisze via dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się migający symbol CLEAN. Naciśnij ponownie OPTION, aby aktywować funkcję CLEAN i symbol CLEAN wyświetli się na wyświetlaczu. Powtórzyć czynność, aby dezaktywować funkcję.

- 1. Funkcja CLEAN pozwala oczyścić parownik z zalegającego kurzu
- 2. Proces czyszczenia trwa ok. 30 min i klimatyzator powraca do pierwotnie ustawionego trybu pracy. Aby przerwać funkcję samooczyszczania naciśnij lub przycisk [Mode]. Po zakończeniu czyszczenia lub przerwaniu funkcji będzie słyszalny 2 krotny sygnał dźwiękowy.
- 3. Podczas czyszczenia może powstawać nieznaczny hałas, ponieważ tworzywa sztuczne rozszerzają się i kurczą pod wpływem temperatur.
- 4. Dla bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z funkcji CLEAN w warunkach temperatury otoczenia podanej w tabeli:

Jednostka wewn.	Temp<30℃
Jednostka zewn.	5℃<temp<30℃< b=""></temp<30℃<>

5. Zaleca się stosowanie funkcji samooczyszczania co ok. 3 miesiące

8°C H funkcja ogrzania (wybrane modele)



Naciś przynij OPTION i następnie przyciśnij odpowiednio klawisze ~!^ dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się migający symbol 8°CH. Nacinij ponownie OPTION, aby aktywować funkcję 8°CH i symbol [8°CH] wyświetli się na wyświetlaczu. Powtórzyć czynność lub zmienić tryb, aby dezaktywować funkcję.

Jeśli klimatyzator jest w trybie czuwania, funkcja ta umożliwia automatyczne rozpoczęcie ogrzewania przez klimatyzator, gdy temperatura w pomieszczeniu jest równa lub niższa niż 8°C i powróci do trybu czuwania, jeśli temperatura jest już równa lub wyższa niż 18°C.



()

TIMER funkcja pracy czasowej

TIMER 235

Klimatyzator włączy i wyłączy się automatycznie wg ustawionego planu.

Włączanie TIMER, przed ustawieniem czasu pracy: wyłączyć klimatyzator (przyciskiem ()). aby zaprogramować czas pracy <u>użyj MODE</u> i przycisk biegów wentylatora FAN.

Funkcja TIMER ustawienie/zmiana/anulacja:

- Naciśnij OPTION i wybierz TIMER naciskając przyciski √ | ∧ aż pojawi się migający symbol TIMER.
- 2. Naciśnij ponownie OPTION aż pojawi się symbol np. \overline{L}
- i TIMER będzie migał na wyświetlaczu.

3. Ustawianie lub zmiana ustawienia czasu:

- (1)Naciśni odpowiedni przycisk $\lor | \land$ do momentu uzyskania żądanego czasu (zmiana czasu w interwałach co 0,5 godziny). Symbole *h* i TIMER będą migały na wyświetlaczu.
- (2)Naciśnij OPTION lub poczekaj 5 sekund bez żadnego działania, aby zatwierdzić ustawiony czas. Przykładowo: ξ_{μ} i symbol TIMER wyświetli się na wyświetlaczu.

Kasowanie ustawień pracy czasowej (jeśli były włączone)

Naciśnij OPTION lub poczekaj przez 5 sekund bez żadnego działania; ustawienia wykasują się.

4. Przykład Włączony Timer-on na rys. 1, Wyłączony Timer-off na rys. 2

Uwaga:

Całe ustawianie powinno zostać wykonane w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie ustawianie zostanie anulowane.

I FEEL funkcja wykrywania temp. otoczenia

I FEEL

Naciśnij OPTION i wybierz I FEEL naciskając odpowiednio przyciski $\sim | \land$ dopóki nie pojawi się migający symbol I FEEL na wyświetlaczu.

Naciśnij ponownie OPTION , aby aktywować funkcję (I FEEL) _I FEEL] wyswietli sie.

bol [FEEL] wyswietli sie.

Powtórzyć czynność, aby dezaktywować funkcję.

Funkcja (I FEEL) umożliwia pilotowi zmierzenie temperatury w miejscu, gdzie aktualnie jest i wysłanie tego sygnału 7 krotnie w ciągu 2 godz. do klimatyzatora, aby urządzenie automatycznie dostosowało optymalną temperaturę wokół użytkownika i zapewniło maksymalny komfort. Pilot powinien znajdować się w pobliżu użytkownika, gdy funkcja jest włączona.

Funkcja automatycznie dezaktywuje się po 2 godz., lub, gdy temperatura wewn. przekroczy zakres 0~50 °C.





Rys. 1, Timer-on when switch off





Zakres pracy klimatyzatora

Klimatyzator jest zaprogramowany na utrzymywanie warunków komfortu w pomieszczeniu i powinien być używany zgodnie z podanymi zakresami.

Zakresy regulacji jednostki wewnętrznej (przy pracy poza zakresem mogą zadziałać zabezpieczenia):

MODE Temperature	Cooling (Tryb chłodzenia)	Heating (Tryb grzania)	Drying (tryb osuszania)
Temperatura w pom.	17°C~32°C	0°C~30°C	17°C~32°C
	15℃~53℃		15℃~53℃
Temperatura zewnętrzna	-16 ^{°C} ~53 ^{°C} dla klimatyzatorów z trybem chłodzenia w niskich temperaturach	-21℃~30℃	-15 °C~53 °C dla klimatyzatorów z trybem chłodzenia w niskich temperaturach

- Klimatyzator nie działa od razu, jeśli zostanie włączony po wyłączeniu lub po zmianie trybu pracy kiedy jest włączony. Jest to stan normalny, wynikający z procedur bezpieczeństwa i dlatego należy odczekać ok. 3 minut.
- Moc i wydajność klimatyzatora określane są w warunkach testowych przy pełnym obciążeniu jednostki (tj. dla najwyższego biegu wentylatora jednostki wewn. oraz maksymalnego otwarcia żaluzji poziomych i pionowych).

DIAGNOSTYKA USTEREK (SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM!)

PRZYPADEK	MOŻLIWE PRZYCZYNY				
	Awaria zasilania / wyciągnięta wtyczka				
	Uszkodzony silnik wentylatora jedn. wewn. lub zewn.				
	Uszkodzony wyłącznik termomagnetyczny sprężarki				
Iednostka nie pracuje	Zadziałało zabezpieczenie ochronne lub bezpieczniki.				
Jednostka nie praeuje	Obluzowane połączenie	kabli lub	wyciagnieta wtyczka.		
	Urządzenie przestało pra	cować, a	by chronić urządzenie przed awarią.		
	Doszło do przekroczenia	dopusza	zalnego napięcia zasilania (górnego/dolnego)		
	Aktywna funkcja TIMEI	R wyłącz	zyła urządzenie.		
	Uszkodzenie płyty główi	nej (elek	troniki).		
Nieprzyjemny zapach	Brudny, zapchany filtr.				
Odgłos płynącej wody	Przepływ zwrotny cieczy	w obieg	gu czynnika chłodniczego.		
Powstawanie pary na wylocie z jedn. wewn.	Pojawia sie para, gdy po "COOLING" lub "DE	wietrze v EHUMIE	w pom. schładza się, gdy włączony jest tryb DIFYING/DRY"		
Jednostka nadmiernie hałasuje	Hałas spowodowany jest wykonany jest panel. Pov	rozszerz wodują g	zaniem i kurczeniem się materiału, z którego zo zmiany temp. i nie oznacza problemu.		
	Niewłaściwe ustawienie	temp. za	adanej.		
M-1	Zablokowane wloty/wylo	oty powi	etrza z klimatyzatora.		
Mało wydajny przepływ powietrzą grzanie lub	Zapchany filtr.				
chłodzenie	Predkość wentylatora ustawiona na minimum.				
	Inne źródła ciepła w pomieszczeniu.				
	Brak czynnika chłodniczego w systemie.				
Klimatyzator nie reaguie	Operujemy pilotem ze zbyt dużej odległości od jednostki.				
na polecenia	Wyczerpane baterie w pilocie.				
	Przeszkoda na drodze przesyłanego sygnału z pilota do jednostki wewn.				
Wyćwietlacz jest wyłaczony	Aktywna funkcja LIGHT.				
	Awaria zasilania.				
	Niepokojące odgłosy pod	dezas pra	acy klimatyzatora.		
	Awaria płyty głównej elektroniki klimatyzatora.				
Przypadki, w ktorych natychmiast wyłacz	Uszkodzone bezpieczniki lub przełaczniki				
klimatyzator i odłącz	Zalanie wodą lub obce p	rzedmiot	y dostały się do urządzenia.		
zasilanie! :	Przegrzane kable lub wtyczki				
	Silny zapach pochodzacy z urządzenia				
BŁĘDY SYGNALIZO	OWANE NA WYŚWI	ETLA	CZU		
W przypadku awarii na wys	świetlaczu jedn. wewn. mo	że pokaz	zać się jeden z poniższych kodów błędów:		
KOD Opis błędu			Opis błędu		
<i>El</i> Awaria czujnika temp. wewn.			Awaria czujnika temp. wysokiego ciśń. (discharge)		
<i>E2</i> Awaria czujnika temp. wejścia wymiennika			Zabezpieczenie modułu IPM jedn. zewn.		
E 3 Awaria czujnika tepm. wyścia wymiennika			Zabezpieczenie prądowe jedn. zewn.		

88

EF

EH

Awaria plyty głównej PCB EEPROM jedn. zewn.

Awaria silnika wentylatora jedn. zewn.

Awaria czujnika temp. niskiego ciśń. (suction)

EЧ

88

<u>E7</u>

Ubytek lub brak czynnika

Awaria silnika wentylatora jedn. wewn.

Awaria czujnika temp. zewnętrznej

Konfiguracja Aplikacji do kontroli zdalnej urzadzenia







Uwaga dotyczy klimatyzatorów typu split

Specyfikaca techniczna modułu WiFi i sposób postepowania

1. WYMAGANIA MINIMALNE:

Android wersja 5.0 lub wyższa IOS wersja 9.0 lub wyższa

2. Specyfikacja technczna modułu Wi-Fi

Parametery	Details	
Częstotliwość siec	2.400 - 2.4835GHz	
Standard sieci WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (channels 1-14,channels 1-13 for EU/AU,channels 1-11 for US/CA)	
Akceptowane protokoły	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS	
Zabezpieczenia	WEP/WPA/WPA2/AES128	
Obsługiwany rodzaj sieci	STA/AP/STA+AP	
Max.Moc RF	18.5 dbm	
Częstotliwość Bluetooth	2.402 - 2.480GHz	
Moc RF Bluetooth	9 dbm	

3.Kolejność postępowania. Prosimy postępować wg kolejności opisanej w tabeli

Etap	Działanie	Nowy użytkownik	Reinstalacja aplikacji istniejący użytkownik
Krok 1	Pobierz i zainstaluj aplikację	ТАК	
Krok 2	Aktywuj aplikację	ТАК	ТАК
Krok 3	Zarejestruj konto	ТАК	NIE
Krok 4	Logowanie	YES	ТАК
Krok 5	Dodawanie nowego urzadzenia	ТАК	Wcześniej zarejestrowane urządenie pozostaje

Uwaga:

Jeśli wcześniej zarejestrowałeś konto i dodałeś urządzenie, to po ponownym zainstalowaniu aplikacji i zalogowaniu się dodane urządzenie pozostani dostępne.

Pobranie i instalacja aplikacji SmartLife-SmartHome





Dla telefonu z systemem Android

Sposób 1: Zeskanuj kod QR za pomocą skanera urządzenia, pobierz i zainstaluj aplikację.

Sposób **2**: Otwórz Google Play Store na smartfonie, wyszukaj i zainstaluj aplikację "Smart Life".



Dla telefonu z systemem IOS

- Zeskanuj kod QR i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby w AppStore pobrać i zainstalować aplikację.
- 2. Pobierz aplikację SmartLife-SmartHome ze sklepu AppStore i zainstaluj.





Uwaga:

Podczas instalacji zezwól aplikacji na niezbędne uprawnienia w tym do przechowywania / dostępu do kamery / lokalizacji. W przeciwnym razie mogą występować niekiedy problemy podczas użytkowania aplikacji

Aktywacja aplikacji

Aktywacja jest wymagana przy pierwszej instalacji alikacji

1. Urucho aplikacje "Smart Life" na telefonie.



then enter the activate code and tap "CONFIRM".

SmartLife-SmartHome

- 2. **Sposob 1**:Naciśnij przycisk "Scan" i uzyj QR kody pokazanego obok.
 - **Sposob** 2: Naciśnij przycisk "or Enter Activation Code" u dołu ekranu i wprowadź kod aktywacyjny ręcznie. A natępnie naciśnij przycisk "CONFIRM".





Uwaga: Bez wykonania aktywacji korzystanie z aplikacji bedzie niemożliwe.

Rejestracja

- 1. Jeśli nie posiadasz konta wybierz przycisk "Register".
- 2. Przeczytaj politykę prywatności (Privacy Policy) i wyraź zodę naciskaąc przycisk "Agree"



- 3.Naciśnij ">" aby wybrać kraj .
- 4. Podaj swoj e-mail address lub numer telefonu
- 5. Naciśnij przycisk "Obtain verification code", aby uzyskać kod weryfikacyjny.

		Wybierz kraj z przewijanej listy.
÷		← Country Choosed
Resister		Search
*******	►	A
		Afghanistan
Obtain verification code		Albania
I Agree User agreement and Privacy Policy		Algeria
		Angola
		Argentina
		Armenia
		Australia

Rejestracja

6.Wprowadź kod otrzymany w e-mail lub SMS-em7.Ustaw własne hasło złożone z 6-20 liter i cyfr.8.Naciśnij przycisk "Done", aby zatwierdzić



Logowanie

- 1. Naciśnij przycisk"Log in with existing account".
- 2. Wprowadź swój login i hasło
- 3. Naciśnij przycisk "Log in"



Logowanie

Przy pierwszym użyciu aplikacji należy stworzyć Rodzinę (dla siebi i osób współkorzystających):



Aplikacja może otworzyć mapy w telefonie by ustalić lokalizację, w której się znajdujesz.

Logowanie

Zapomniane hasło

W przypadku zapomnienia hasła, można je zresetować postępując jak niżej:

1. Naciśnij "Forgot password".

- 2.Podaj login konta (e-mail lub nr telefonu) i naciśnij przycisk "Obtain verification code".
- 3. Wpisz otrzymany e-mailem lub SMS-em kod weryfikacyjny
- 4. Ustaw nowe hasło i naciśnij przycisk "Done".

←	
Login	
*****	>
Email address	
Password	
Log in	
Forgot pas	sword
Login means that you agree with <u>User Agree</u> <u>Privacy Policy</u>	ement and







Dodawanie nowego urządzenia

Istnieją 3 metody na dodanie urzadzenia do aplikacji.

Metoda 1 - Tryb CF

- 1. Podaj napiecie do jednostki, nie ma konieczności uruchamiania go.
- 2. Nacisnąć "+" w górnym prawym rogu ekranu "Home"
- lub naciśnij "Add device" będąc ekranie pokoju bez urządzeń. 3 Nacisnij ikone "Air conditioner(BT+Wi-Ei)"
- 3.Nacisnij ikonę "Air conditioner(BT+Wi-Fi)".
- 4-Zresetuj moduł WiFi naciskająć 6 razy ECO wciągu 8sek., a następnie zaznacz "Confirm the device is reset" i naciśnij przycisk "Next".
- 5. Wpisz hasło do lokalnej sieci WiFi, do której jesteś też podłączony telefonem i naciśnij "Next".
- 6.Rozpocznie się proces dodawania urzadzenia mierzony w procentach, w czasie którego pojawiać się będą na wyświetlaczu skróty:
 - "PP" ozncza szukanie routera
 - "SA" ozncza podłączony do routera



Work office \checkmark

All Devices

6

Master •••

Welcome Home

Set your home location for

Living Room

No devices

Add Device

Dodawanie nowego urządzenia

Metoda 2 - Tryb AP

- 1. Podaj napiecie do jednostki, nie ma konieczności uruchamiania go.
- 2.Nacisnąć "+" w górnym prawym rogu ekranu "Home" lub naciśnij "Add device" będąc ekranie pokoju bez urządzeń.
- 3.Nacisnij ikonę "Air conditioner(BT+Wi-Fi)".
- 4.Naciśnij ⇒ w górnym prawym rogu i wybierz "AP Mode" resetuj moduł WiFi wg podpowiadanego sposobu w aplikacji, a następnie zaznacz "Confirm the device is reset" i naciśnij "Next".
- 5. Wpisz hasło do lokalnej sieci WiFi, do której jesteś też podłączony telefonem i naciśnij "Next".
- 6. Przeczytaj komunikat i naciśnij "Connect now".
- 7. W ekranie ustawień sieci, wybierz "SmartLife-****" i naciśnij "< ".
- 8. Rozpocznie się proces dodawania urzadzenia mierzony w procentach, w czasie którego pojawiać się będą na wyświetlaczu skróty:
 "PP" - ozncza szukanie routera
 - "SA" ozncza podłączony do routera
 - "AP" oznacza podłączony do serwera





Dodawanie nowego urządzenia

Metoda 3 - Tryb Bluetooth (tylko dla modułów BT)

- 1. Podaj napiecie do jednostki, nie ma konieczności uruchamiania go.
- 2.Nacisnąć "+" w górnym prawym rogu ekranu "Home"
 lub naciśnij "Add device" będąc ekranie pokoju bez urządzeń.
- 3. Wybierz ikonę urządzenia z opisem "Air conditioner(BT+Wi-Fi)" logo.
- 4. Włącz Bluetooth w telefonie i sprawdź czy jest widoczne
- 6.Wybierz znaleziony BT i naciśnij " +"
- 7. Wpisz hasło do sieci Wi-Fi, do której jest podłączony twój telefon i naciśnij "Next".
- 8.Rozpocznie się proces dodawania urzadzenia mierzony w procentach, w czasie którego pojawiać się będą na wyświetlaczu skróty:
 - "PP" ozncza szukanie routera
 - "SA" ozncza podłączony do routera
 - "AP" oznacza podłączony do serwera





Wygląd panelu aplikacji

Po dodaniu urządzenia ekran główny zawsze bedzie rozpoczynał pracę aplikacji. Na tym ekranie wybiera śię urzadzeniem , którym chcemy sterować w danej chwili.



Note:

Wygląd panelu sterownia aplikacją jak i urzadzeniem może występować w różnych wersjach, w zależności od rodzaju oprogramowania i modelu modułu WiFi. Najcześtszymi są poniżej zamieszczone wersje interfejsu aplikacji.



Udstępnianie urządzeń inym użytkownikom

- 1. Naciśnij "Device Sharing" ("Udostępnianie urządzenia").
- 2. Wybierz "Add Sharing" ("Dodaj udostępnianie").
- 3. Wybierz region i wprowadź konto, które chcesz udostępnić.
- 4. Naciśnij "Completed" ("Ukończone"), udostęnione konto pojawi się na ltwojej iście udostępniania.
- 5. Członkowie, którym udostępniono konto powinni odswieżyć listę urządzeń poprzez naciśnięcie, przytrzymanie i przesunięcie w dół ekranu głównego. Udostępnione urządzenie pojawi się na liście.

Oetails of device	< Details	of device	← Add	Sharing Completed
Information	It is recommended to set pe	rmanent resident as family		
Modify Device Name *** >			Region	Poland +48 >
Check Device Network Check Now >				
Supported Third-part Control			Account	****
0 •:				
amazon alexa Google Assistant Others				
Davias Sharing				
Create Group				
Device Info >				
Feedback >				
Check for Firmware Update >				
Remove Device	Adding sh	naring		
Oetails of device		my home 🗸	+	
It is recommended to set permanent resident as family member to control the device Family Settings		Welcome ho	me	
Sharing List	-	Set your home location	on, get more >	
Alias name1	Przytrzymaj przez ok.	All Devices Living Room Mas	ster Bedroom…	Przytrzymaj i przesuń w dół , aby odswieżyć listę
	3sek. potem mozesz usunąć konto.	Sample1 Turned off		urządzen.
		Sample2 Already On		★
Adding sharing		Home	Me	

Ustawienia konta

Personalizacja ustawień



Ustawenie wzoru hasła do aplikacji

>

Deactivate Account

Zarządzanie rodziną / grupą

1.Naciśnij "My Home" w lewym górnym rogu ekranu i wybierz "Home Management" ("Zrządzanie domem") lub wybierz na dole ekranu "Me" a następnie "Home Management".

- ← **Home Management** + 🗸 My Home My Home vo My Office My Home > Welcome home My Office > Set your home location, get more information > Home Management <u>~</u>~ X Add family All Devices Living Room Master Bedroom… Profile Uwaga: Sample1 (U) Naciśnij "Add family", aby Nick name > stworzyć rodzinę/grupę. Account***** Sample2 (U) Home Management > < Message Center > Help Center > More Services > () Me ₳ Settings > 0 1
- 2. Wybierz rodzinę/grupę na liście i wejdź do jej ustawień na ekranie "Family Settings".

3.Konfguracja grupy rodzina



Uwaga

- 1. W związku z możliwością aktualizacji aplikacji opisane w niniejszej instrukcji postępowanie może się różnić od najnowszej wersji. Prosimy kierować sie wskazówami aplkacji.
- 2. W przypadku zmiany sygnału sieci WiFi aplikacja może zostać rozłączona. Należy upewnić się, że jednostka wewnętrzna znajduje się w pobliżu routera bezprzewodowego.
- 3. Należy włączyć serwer DHCP w rouerze WiFi
- 4. W niektórych przypadkach dostawca Internetu musi odblokować dostep w istniejącym firwallu. W tym celu należy zwrócić się bezpośrednio do niego.
- 5. W celu poprawy jaści aplikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia llub całkowicie usunięta w zależności od okoliczności firm produkcyjnych.
- 6. Dla bezpieczeństwa nstaluj apikację bezpośrednio z zaufanego źródła.

Rozwiązywanie problemów

Opis	Możliwe przyczyny
Nie można pomyślnie podłączyć klimatyzator do aplikacji	 Sprawdzić połączenie telefonu z siecią WiFi i czy podane hasło jest poprawne; Sprawdzić inne ustawenia routera WiFi w tym: Czy jest firewall w routerze Czy ustawiono filtrowanie adresów MAC Ukrywanie SSID DHCP serwer Restart routera WiFi, restart modułu WiFi, podłącz telefon do routera WiFi i uruchom konfigurację w trybie CF. Przed resetem sprawdź, czy nikt inny nie używa tego samego klimatyzatora w aplikacji.
Telefon nie może sterować urządzeniem	 Kiedy zostanie zresetowany moduł WiFi aplikacja pokaże, że urzadenie jest niedostępne Należy wówczas usunąć urządzenie z telefonu i powtórnie je skonfigurować w trybie CF. W przypadku zaniku zasilania urządzenie odłączy się od WiFi. Ponownie powinno sie połączyć po ok.3 min. Pojawi się w aplikacji jako dostepny. Jeśli urządzenie nie będzie dostępne , będzie wymagana powtórna konfiguracja w trybie CF.
Telefon nie znajduje klimatyzatora	 Aplikacja Smart Life wyświetla niedostępność klimatyzatora. Należy sprawdzić czy: Klimatyzator był powtónie konfigurowany. Klimatyzator jest odłączony od zasilania. Router jest odłączony od zasilania. Klimatyzator nie może uzysać dostępu do routera. Klimatyzator nie może uzyskać dostępu do internetu poprzez router (firewall). Telefon nie może uzysać dostępu do sieci WiFi Po dodaniu urządzenia następuje jego rozłączanie . Odśwież listę urzadzeń poprzez przytrzymanie i przesuniecie w dół ekranu. Jeśli nie pojawi się klimatyzator, należy ponownie go skonfigurować.



Vidicon Ltd. Residential Air Conditioners

